

タイショ

薬剤散布機

KG-15-1 KG-15-3



KG-15-3

KG-15-1

薬剤モレをガード!
(シールドゴム採用)

微粒剤散布

+

適正散布



バスアミド等の微粒薬剤を正確に散布できます。

特 長

ワンタッチ着脱



ホッパーとロール受け部がワンタッチで取り外せるので、使用後のお掃除手入れが簡単に行えます。

シールドゴム機構



ロールがシールドゴムに密着した状態で回転するので、隙間からの薬剤モレがありません。

ワンタッチロート



ロート取付部にパチン錠を採用。工具なしで取り外しができ、ロールの交換や清掃作業が簡単に行えます。

スイッチBOX



電源のON・OFFや散布量のダイヤル調節をトラクタに乗ったまま簡単に行えます。

□主要諸元

型式	KG-15-1	KG-15-3
全巾(mm)	470	
奥行(mm)	300	
重量	12kg	
ホッパー容量	15ℓ	
ホース本数	1本	3本
駆動モーター	DC12Vギヤードモーター	
散布方法	ロール繰り出し方式	
散布可能薬剤	バスアミド、ネマトリンエース等の微粒剤 粉剤等のブリッジするものは散布不可 ※1	
10a当たりの散布量	10kg～50kg/30分	
オプション	取付部材 KS-B50 ※2	
税込価格	157,680円	

オプションロール

薬剤用少量ロール
(3×深さ8mm)

標準の約1/2の散布量

薬剤用微量ロール
(3×深さ4.5mm)

標準の約1/6の散布量

※1 ブリッジしやすい粉剤は散布できない場合があります。 ※2 取付部材は現地での切断、溶接加工が必要になります。



安全に関する注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 散布機を取付けたトラクタで一般道路を走行しないでください。
- 故障、事故を未然に防止するために、使用前は点検を必ず行ってください。

※記載されている主要諸元及び外観、仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。
※税込価格は消費税8%の価格です。